FOLIADO.DE **Verklebeanleitung -** Digitaldruckfolien

Diese Montageanleitung ist für die Verklebung von Digitaldruckfolien auf Glasflächen

Info: Ihre Folie ist farbig im Digitaldruckverfahren gefertigt und zudem mit Flüssiglaminat (Sol Protect) überzogen.

Sie können die Folie einfach vom Trägerpapier abziehen und sie direkt auf die Fläche kleben.
Bitte beachten Sie! Der Aufkleber hat keine weitere Trägerfolie, die Sie nach dem Aufkleben entfernen müssen, d. h. die Folie ist sehr dünn und muss ab einer bestimmten Größe sehr behutsam behandelt werden.

Wir empfehlen: Verkleben Sie die Folie nass (Sprühflasche mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel mischen) und benetzen Sie die Klebefläche sowie die zu beklebende Fläche mit etwas Wasser, um so die Folie noch an der Fläche besser platzieren zu können und vor allem Luftblasen zu vermeiden.

Wichtig! Verwenden Sie zum aufkleben und ausstreichen des restlichen Wassers keine scharfkantigen Gegenstände. Ideal ist ein Rakel mit einer Filzkante den Sie mit leichtem Druck von der Mitte nach außen über die Fläche bewegen. So vermeiden Sie Kratzer auf der Folie.

(Beachten Sie: Verklebungen bitte nicht bei extremer Sonneneinstrahlung oder Frost vornehmen. Optimale Temperatur 15-25°C)

Diese Anleitung dient Ihnen als Hilfe. Verkleben Sie am besten immer zu Zweit, oder lassen Sie sich von erfahrenen Personen helfen. Die Verklebung erfolgt auf eigenes Risiko, eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.