FOLIADO.DE **Verklebeanleitung -** Milchglasfolien

Diese Montageanleitung ist für die Nassverklebung von Milchglasfolien mit Mustern auf Glasflächen

Für die Verklebung werden folgende Dinge benötigt: Putztücher, Glasreiniger, Geschirrspülmittel, Glasschaber, Sprühflasche, Rakel, Klebeband.

Unser Tipp: Die Folienzuschnitte den einzelnen Scheiben exakt zuordnen und auf eventuelle Fehler überprüfen bevor Sie mit der Montage beginnen. Entfernen Sie alle klebenden Partikel, Insektenreste, etc. gründlich mit einem Glasschaber. Reinigen Sie die Glasflächen gründlich mit Glasreiniger. Die Glasflächen müssen glatt, fettfrei und sauber sein. Füllen Sie eine Sprühflache mit Wasser und geben Sie ca. 2-3 Tropfen Geschirrspülmittel (auf ca. 0,5 Liter Wasser) mit in die Sprühflasche. Diese Flüssigkeit dient später als Montageflüssigkeit.

Montage: Die Klebefläche der Milchglasfolie ist durch ein Trägerpapier und die Vorderseite durch eine dünne transparente Folienschicht (Übertragungsfolie, -papier) geschützt. Das rückseitige Trägerpapier muss unmittelbar vor der Montage entfernt werden. Drücken Sie die Folien am besten vor dem Abziehen nochmals mit einem Rakel fest um das Lösen vom Trägerpapier zu vereinfachen. Achten Sie darauf, dass das Muster vollständig an der Übertragungsfolie haften bleibt. Lösen Sie das Trägerpapier indem Sie es nach unten abziehen oder zur Seite weg. Nun besprühen Sie die Folie mit reichlich Montageflüssigkeit. Verwenden Sie die Flüssigkeit großzügig. Besprühen Sie nun auch die Scheibe mit reichlich Montageflüssigkeit. Die Scheibe muss vollständig nass sein. Legen Sie die Folie jetzt auf die Fensterscheibe. Sie sollte gut rutschen und sich leicht positionieren lassen. Andernfalls sprühen Sie nochmals Flüssigkeit auf die Scheibe. Drücken Sie die Folie mit der Übertragungsfolie jetzt mit einem Rakel an. Beginnen Sie am oberen Folienrand und streichen Sie die Montageflüssigkeit jeweils von der Mitte zum Rand hin hinaus. Die Folienoberfläche sollte dabei feucht bleiben, damit der Rakel besser gleitet. Verwenden Sie anfangs etwas weniger Druck. Achten Sie darauf, dass die Folie nicht verrutscht. Später, wenn die Folie ideal positioniert ist, können sie etwas mehr Druck ausüben. Wichtig ist, dass die Montageflüssigkeit möglichst vollständig zum Rand hin hinausgedrückt wird.

Die Folie benötigt nun mindestens 24 Stunden Zeit um anzutrocknen und die Klebkraft zu entfalten. Danach können Sie die Übertragungsfolie vorsichtig abziehen. Sollte die Milchglasfolie noch nicht ausreichend am Glas kleben, geben Sie der Folie noch Zeit. Zum Schluss verwenden Sie ein weiches Tuch um die Folie und die Kanten vorsichtig (mit sehr wenig Druck) zu trocknen und zu reinigen. Drücken Sie die Milchglasfolie eventuell nochmals mit dem Rakel an und überpfüfen Sie die Folie nach möglichen Blasen, die Sie noch rausdrücken.
Die Folie benötigt weitere 2 Wochen Zeit um vollständig auszutrocknen und die Klebkraft zu entfalten. In dieser Zeit fassen Sie die Folien weder an oder reinigen sie.

Info: Bitte ziehen Sie für die Montage größerer Flächen eine zweite Person zur Hilfe. Die Umgebungstemperaturen sollten während der Montage nicht unter 10 Grad Celsius liegen.

Abhängig von den Temperaturverhältnissen kann es bis zu 8 Wochen dauern bis die Feuchtigkeit restlos unter der Folie getrocknet ist. Eventuell zurückgebliebene Schlieren, Schattierungen oder Schaumspuren trocknen in dieser Zeit meist raus.

Reinigen Sie die Milchglasfolien ganz gewöhnlich und doch sanft mit Glasreiniger und einem weichen Microfasertuch.

Diese Anleitung dient Ihnen als Hilfe. Verkleben Sie am besten immer zu Zweit, oder lassen Sie sich von erfahrenen Personen helfen. Die Verklebung erfolgt auf eigenes Risiko, eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.